

HARTConf, LHPConf

Ruční konfigurátory pro převodníky s komunikací HART nebo LHP a HART-USB modem

- Nastavení rozsahu HART a LHP přístrojů zadáním číselné hodnoty nebo kalibrací na vstupní hodnotu.
- Zobrazení okamžité hodnoty vstupu a výstupu připojeného přístroje a až tří dalších veličin.
- Testování proudové smyčky a nulování snímače (tlaku).
- Změny poznámek, jednotek, tlumení, atd.
- Napájení převodníku bez externího napájecího zdroje.
- Napájení konfigurátoru z akumulátoru, USB nebo destičkové baterie (výdrž až 15 hodin nepřetržitého provozu).
- Použití přístroje jako HART-USB modem.
- Jazykové verze CZ, EN, DE a na přání.



Objednací tabulka

Provedení ① ②	
1. kód	Popis
LHPConf	Ruční konfigurátor pro převodníky s komunikací LHP, funkce napájení převodníku
HARTConf	HART-USB modem a ruční konfigurátor pro převodníky s komunikací HART a LHP, funkce napájení převodníku, napájení z USB nebo akumulátoru, nabíjení z USB
Jazyková verze ① ②	
2. kód	Popis
CZ	čeština
EN	angličtina
DE	němčina
Volitelné příslušenství (pouze pro HARTConf)	
Kód	Popis
HARTWinConf	nastavovací program HARTWinConf (CZ+EN) pro PC (pracuje pod WIN XP/Vista/7/8/10)
SIMATIC-PDM	nastavovací program SIMATIC PDM (EN) Single Point (1 TAG) pro všechny HART převodníky (pracuje pod WIN XP/7/8/10 Professional)

Příklad objednávky:

① ② → **LHPConf CZ**