

LHPConf a HARTConf

Ruční konfiguratöry pro převodníky s LHP nebo HART komunikací a HART-USB modem

- Nastavení rozsahu HART a LHP přístrojů zadáním číselné hodnoty nebo kalibrací na vstupní hodnotu.
- Zobrazení okamžité hodnoty vstupu a výstupu připojeného přístroje, až tří dalších veličin.
- Testování proudové smyčky a nulování snímače (tlaku).
- Změny poznámek, jednotek, tlumení, atd.
- Napájení převodníku bez externího napájecího zdroje.
- Napájení konfiguratöru z akumulátoru, USB nebo destičkové baterie. Výdrž až 15 h nepřetržitého provozu.
- Použití přístroje jako HART-USB modem.



Typ	Popis	Cena
• LHPConf	Ruční konfiguratör pro LHP převodníky, funkce napájení převodníku, bez nabíjení	NAB •
• HARTConf	HART-USB modem a ruční konfiguratör pro LHP a HART převodníky, funkce napájení převodníku napájení z USB nebo ze zabudovaného akumulátoru, nabíjení z USB	NAB •
Kód	Jazyková verze	
• CZ	čeština a angličtina, přednastavena čeština	
• EN	čeština a angličtina, přednastavena angličtina	
• ED	angličtina a němčina, přednastavena angličtina (pouze pro HARTConf)	
• DE	angličtina a němčina, přednastavena němčina (pouze pro HARTConf)	
Kód	Volitelné příslušenství (pouze pro HARTConf)	
• HARTWinConf	nastavovací program HARTWinConf (CZ+EN) pro PC (pracuje pod WIN98/ME/2000/NT/XP/Vista)	
• SIMATIC-PDM	nastavovací program SIMATIC PDM (EN) V6.0 Single Point (1 TAG) pro všechny HART převodníky (pracuje pod WIN2000/XP)	

Příklad objednávky: LHPConf CZ

NAB ... cena na dotaz nabídkou

•.. označené provedení skladem