

## DX80 Wireless I/O (Point to Point)

- Jeden Gateway a jeden nebo více uzlů.
- Šestimístný displej.
- Vstupní napětí 10 až 30 V<sub>SS</sub> nebo 3,6 až 5,5 V<sub>SS</sub>.
- Spolehlivá komunikace FHSS.
- Externí nebo interní anténa.
- Frekvence 2,4 GHz.
- Informace o ztrátě signálu.
- Indikace síly signálu.
- Materiál skříně polykarbonát.
- Teplota okolí -40 až 85 °C.
- Stupeň krytí IP 67.



Typ	Typ antény	Digitální I/O		Analogové I/O			Model	Cena
		Vstup	Výstup	Vstup	Výstup	Typ		
<b>2,4 GHz Gateway / Node s komunikací Modbus RTU (RS485)</b>								
DX80G2M6S8P4	externí	8	4	-	-	-	Gateway	NAB
DX80G2M6S4P8	externí	4	8	-	-	-	Gateway	NAB
DX80G2M6S6P6	externí	6	6	-	-	-	Gateway	NAB
DX80G2M6S4P4M2M2	externí	4	4	2	2	0 až 20 mA	Gateway	NAB
DX80G2M6S4P4V2V2	externí	4	4	2	2	0 až 10 V <sub>SS</sub>	Gateway	NAB
DX80G2M6S0P0M4M4	externí	-	-	4	4	0 až 20 mA	Gateway	NAB
DX80G2M6S0P0V4V4	externí	-	-	4	4	0 až 10 V <sub>SS</sub>	Gateway	NAB
DX80N2X6S8P4	externí	8	4	-	-	-	Node	NAB
DX80N2X6S4P8	externí	4	8	-	-	-	Node	NAB
DX80N2X6S6P6	externí	6	6	-	-	-	Node	NAB
DX80N2X6S4P4M2M2	externí	4	4	2	2	0 až 20 mA	Node	NAB
DX80N2X6S4P4V2V2	externí	4	4	2	2	0 až 10 V <sub>SS</sub>	Node	NAB
DX80N2X6S0P0M4M4	externí	-	-	4	4	0 až 20 mA	Node	NAB
DX80N2X6S0P0V4V4	externí	-	-	4	4	0 až 10 V <sub>SS</sub>	Node	NAB
<b>DX80 2,4 GHz FlexPower Node</b>								
DX80N2X2S4N4	externí	4	4	-	-	-	Node	NAB
DX80N2X2S2N2M2	externí	2	2	2	-	0 až 20 mA	Node	NAB
DX80N2X2S2N2M4	externí	2	2	4	-	0 až 20 mA	Node	NAB
<b>DX80 2,4 GHz speciální moduly FlexPower Node - teplota</b>								
DX80N2X2S2N2T	externí	2	2	3	-	termočlánek	Node	NAB
DX80N2X2S0P0R	externí	-	-	4	-	PT100 (RTD) 3 vodičový	Node	NAB

Typ	Typ antény	Digitální I/O		Speciální I/O			Model	Cena
		Vstup (NPN)	Výstup (NMOS)	Vstup	Typ	Poznámka		
<b>DX80 2,4 GHz speciální moduly FlexPower Node - čítače</b>								
DX80N2X2S4A2	externí	2 (NPN, PNP)	2	2	frekvence	-	Node	NAB
DX80N2X2S0P0R	externí	1 (NPN, PNP)	1	1	frekvence	interní baterie	Node	NAB
<b>DX80 2,4 GHz speciální moduly FlexPower Node - teplota a vlhkost</b>								
DX80N2X2S2S	externí	2	2	2	sériový vstup	-	Node	NAB
DX80N2X1S1S	externí	1	1	1	sériový vstup	interní baterie	Node	NAB

Kód	Kabelové propojení PC a DX80
BWA-HW-006	adaptér RS-485 na USB, délka 1 m
<b>Příklad objednávky: DX80N2X1S1S</b>	

NAB ... cena na dotaz nabídkou